FT SPA

FRATAZZATRICE
2012
AD ACQUA

COD. 41230

MANUALE DI UTILIZZO

NOTA BENE
LEGGERE ATTENTAMENTE ED OPERARE TASSATIVAMENTE COME DESCRITTO

LA FRATAZZATRICE 2012 E' STATA PROGETTATA PER USO PROFESSIONALE , PER ESSERE OPERATIVA TUTTO IL GIORNO, LA SUA FORMA INNOVATIVA, OVVERO MOTORE DA 220 V – 750 W CON 4 RIDUZIONI MECCANICHE E CONTROLLO ELETTRONICO TACHIMETRICO DEI GIRI PERMETTE DI RAGGIUNGERE UNA COPPIA DI ROTAZIONE COSTANTE E POTENTE NETTAMENTE SUPERIORI A QUALUNQUE ALTRA FRATAZZATRICE AL MONDO, CON UN PESO ETREMAMENTE CONTENUTO E DAL DESIGNER COMPATTO, ERGONOMICO, ED ULTRAPIATTA PER PERMETTERNE L' UTILIZZO ANCHE TRA IL PONTEGGIO ED IL MURO

LA REGOLAZIONE DEI GIRI DA 35 A 140 RPM PERMETTE L' UTILIZZO SIA SU INTONACI A SECCO, CHE SU SUPERCI BAGNATE, IL DIFFERENZIALE SALVAVITA DI SERIE PERMETTE L' UTILIZZO ANCHE IN AMBIENTI CON PRESENZA DI ACQUA, INOLTTE CON GLI OPTIONAL DISPONIBILI, PUO ESSERE UTILIZZATA COME CARTEGGIATRICE O LUCIDATRICE.

NOTA BENE:

PRIMA DI UTILIZZARE L' UTENSILE L' OPERATORE HA OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE: OCCHIALI – GUANTI- CUFFIE ANTIRUMORE – CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE, ECC

COME PREVISTO DALLE LEGGE , L' AZIENDA COSTRUTRICE NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI INCIDENTI DOVUTI ALLA INESPERIENZA O NEGLIGENZA DEL OPERATORE, ED IN CASO DI UTLIZZO CON ACQUA DI USARE SEMPRE IL DIFFERENZIALE SALVAVITA IN DOTAZIONE

UTILIZZO GENERICO:

AVVITARE IL PLATORELLO IN VETRORESINA ALLA MACCHINA. E SCEGLIERE IL TAMPONE IDONEO AL TIPO DI INTONACO, QUINDI CON UNA LEGGERA PRESSIONE, CENTRANDOLO PREVENTIVAMENTE, ATTACCARLO AL PLATORELLO.

DOPO AVERLO RIEMPITO D'ACQUA E MESSO A PRESSIONE AGGANCIARE ALLA CINTA DEI PANTALONI IL SERBATOIO DEL ATTOMIZZATORE DEL ACQUA, QUINDI INSERIRE L'UGELLO DI FIANCO AL MANICO NEL APPOSITA FESSURA SERRANDO LA VITE POMELLO PER BLOCCARLO, PROVARE AD ATTOMIZZARE, SE NECESSARIO REGOLARE L'UGELLO, FINO A RAGGIUNGERE UNA ATTOMIZZAZIONE DI TIPO FINE ATTACCARSI ALLA RETE ELETTRICA – POSIZIONARE IL DIFFERENZIALE SALVAVITA SU '' ACCESO ''

ACCENDERE L' INTERUTTORE E POSIZIONARSI SUI GIRI AL MINIMO – PORSI PARALLELAMENTE AL MURO ED INIZIARE A FRATAZZARE, CON UNA LEGGERA E MODERATA PRESSIONE.

SE NECESSARIO AUMENTARE O DIMINUIRE I GIRI

ATTENZIONE DURANTE L' UTILIZZO IMPUGNARE LA MACCHINA, SEMPRE OLTRE LE GRIGLIE POSTERIORI DI VENTILAZIONE, OSTRUIRNE ANCHE PARZIALMENTE CON LA MANO, PUO COMPORTARE UN ECCESSIVO AUMENTO DI TEMPERATURA DEL MOTORE PER MANCANZA DI VENTILAZIONE CON POTENZIALE POSSIBILITA DI BRUCIARE L' INDOTTO

EVENTUALI RESSIDUI DI INTONACO VANNO RIMOSSI IMMEDIATAMENTE DAL UTENSILE E L' OPERATORE DEVE ACCERTARSI CHE NON ENTRANO NEL MOTORE,.PULIRE SEMPRE ACCURATAMENTE L' UTENSILE

ATTENZIONE:
LA MACCHINA ESEGUE SENPRE PERFETTAMENTE IL SUO LAVORO ED E' ESTREMAMENTE SICURA, MA IL RISULTATO DIPENDE UNICAMENTE DALLA PROFESSIONALITA DEL OPERATORE – NON USARE LA MACCHINA SU INTONACI TROPPO FRESCHI O CHE HANNO GIA TIRATO – USARLA NEL MOMENTO UN CUI IL PRODOTTO INIZIA A SBIANCARE – UTILIZZARE POCHISSIMA ACQUA E SOLO TRAMITE ATTOMIZAZIONE
(NEBBIA FINISSIMA) E MAI A GETTO PERCHE' BAGNARE TROPPO IL MURO APPESANTISCE IL TAMPONE SPUGNA

ATTENZIONE:
IN CASO DI INTERVENTO DEL DIFFERENZIALE SALVAVITA SIGNIFICA CHE E' ENTRATA MOLTA ACQUA SINO A RAGGIUNGERE LE PARTI ELETTRICHE DEL MOTORE , CHE IN OGNI CASO SI SPEGNE AUTOMICAMENTE INTEROMPENDO IMMEDIATAMENTE LA CORRENTE (SALVAVITA) CIO SIGNIFICA CHE L' OPERATORE NON HA LAVORATO COME DA MANUALE .
STACCARE LA SPINA ED ASCIUGARE ACCURATAMENTE LA MACCHINA E RIPRENDERE LA LAVORAZIONE.
ATTENENDOSI TASSATIVAMENTE A QUANTO SOPRA

RIEPILOGO:

1)USARE SEMPRE LA MACCHINA NEL GIUSTO MOMENTO DI PRE - ASCIUGATURA DEL INTONACO (SBIANCAMENTO DELLA SUPERFICIE)
2) USARE POCHISSIMA ACQUA E SEMPRE ATOMIZZATA (NEBBIA FINISSIMA) MAI A GETTO
3) MODERARE LA PRESSIONE DI ESERCIZIO

4) IMPUGNARE LA FRATAZZATRICE OLTRE LE GRIGLIE POSTERIORI DI VENTILAZIONE (OSTRUIRLE ANCHE PARZIALMENTE COMPORTA PER MANCANZA DI VENTILAZIONE, LA POTENZIALE ROTTURA DEL MOTORE , IN QUESTO CASO INTERVENTO NON IN GARANZIA PER IMPROPRIO UTILIZZO DEL UTENSILE)
5) ACCERTARSI SEMPRE CHE RESSIDUI DI INTONACO NON ENTRINO NEL MOTORE

SOSTITUZIONE DEI TAMPONI

A STRAPPO CON DOLCEZZA AVENDO CURA DI NON STRAPPARE I 4 SOSTEGNI IN VELCRO (USARE SOLO TAMPONI ORIGINALI MAX 350 MM)

1)

UTILIZZO LUCIDATRICE (OPTIONAL)

1) RIMUOVERE LA CAMPANA DI ASPIRAZIONE
2) AVVITARE IL PLATORELLO CON O SENZA INTERFACCIA AL MANDRINO QUINDI APPLICARE IL TAMPONE IN CUFFIA DI LANA O IN SPUGNA
3) REGOLARE PREVENTIVAMENTE I GIRI ED INIZIARE CON MOVIMENTI CIRCOLARI A LUCIDARE

GARANZIA:

1 ANNIO DAL MOMENTO DELL' ACQUISTO FACENDO FEDE LA FATTURA O LO SCONTRINO FISCALE A SOGGETTI CON PARTITA IVA - 2 ANNI A PRIVATI COME DA VIGENTI NORME EUROPEE
IN CASO DI CONTROVERSIE FARA' FEDE IL FORO DI ANCONA

LIBRETTO DI CONFORMITA' DEL MOTORE CE IN ALLEGATO