LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "GIOVE"

codice **30001**

SCHEDA PRODOTTO



- Materiale- Base polipropilene/Faretto poliestere
- Funzione luce continua
- Dimensioni H19 x L34 cm
- Colore rosso

ISTRUZIONI PER L'USO



Svitare il perno di assemblaggio utilizzando la chiave multifunzione per estrarre la barra smontabile.



Esercitando pressione a lato estrarre la barra e posizionare all'interno le batterie (cod. 30015, non incluse)



Successivamente inserire le batterie all'interno del corpo del lampeggiatore e riavvitare il perno di serraggio.



Per l'accensione e spegnimento del lampeggiatore utilizzare la chiave multifunzione, inserendola nell'apposito foro, contrassegnato dal simbolo ⏻.

E' dotato di sensore crepuscolare.
Se acceso correttamente entrerà in funzione all'imbrunire o in condizioni di luce solare molto scarsa.



Per installare il lampeggiatore , ad un palo tubolare Ø40-48mm, avvitare l'apposito morsetto.

info@ftspa.it Via Cisa, 81 Lentigione di Brescello (RE) +39 0522680424

LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "GIOVE"

codice **30002**

SCHEDA PRODOTTO



- Materiale- Base polipropilene/Faretto poliestere
- Funzione luce lampeggiante-70 per minuto
- Dimensioni H19 x L34 cm
- Colore giallo

ISTRUZIONI PER L'USO



Svitare il perno di assemblaggio utilizzando la chiave multifunzione per estrarre la barra smontabile.



Esercitando pressione a lato estrarre la barra e posizionare all'interno le batterie (cod. 30015, non incluse)



Successivamente inserire le batterie all'interno del corpo del lampeggiatore e riavvitare il perno di serraggio.



Per l'accensione e spegnimento del lampeggiatore utilizzare la chiave multifunzione, inserendola nell'apposito foro, contrassegnato dal simbolo ⏻.

E' dotato di sensore crepuscolare.
Se acceso correttamente entrerà in funzione all'imbrunire o in condizioni di luce solare molto scarsa.



Per installare il lampeggiatore , ad un palo tubolare Ø40-48mm, avvitare l'apposito morsetto.

info@ftspa.it Via Cisa, 81 Lentigione di Brescello (RE) +39 0522680424